



반갑습니다.

MAXCAM

OMAX



바로 시작 버튼



바로시작 확대 축소 일시정지 화면전환

길게 누르면 꺼짐

한번 누르면 멈춤
한번 더 누르면 재생

(1301 DOC / 13ST / 1301 SI 모델은
오토포커스 on/off 기능)



1. MAIN 단자와 USB 케이블을 연결



※ 컴퓨터 본체 앞면 단자에
연결하지 마세요.
(뒷면 단자에 연결)

2. 컴퓨터와 USB 케이블을 연결



3. 버튼 옆에 라이트가 켜지면 완료!

프로그램 설치방법

※ 오맥스 홈페이지(www.omax.co.kr)
- 고객센터 - 실물화상기 프로그램 에서
실물화상기 MAXCAM 해당 모델의
프로그램을 다운 후 실행합니다.

기본 메뉴



모드 변환에 따른
다양한 기능의 아이콘

현재 카메라 해상도
상태확인 및 변경
화면 배율

180도 회전

툴바 위치 이동
툴바를 화면의
상/하단으로
이동 가능

Ⓐ SmartOn 기본 모드



1 **오토포커스 on/off**
(MAXCAM 1301 DOC,
13ST, 1301 AI 모델)

2 **화면 일시 정지**

3 **캡처**
화면 캡처
전체 캡처
영역 캡처

4 **화면 맞춤**
메인 카메라가 비추는 영역

5 **촬영 모드**
음화
흑백
좌우반전
상하반전
90도 회전

6 **Zoom In**

7 **Zoom Out**

8 **비교 화면**

9 **녹화**
HD (92만 화소)
FHD (200만 화소)

10 **스포트라이트 / 블라인드**

11 **복모드 (1300만 화소)**

12 **환경설정**

13 **ZOOM (원격수업)**
(MAXCAM 1301 DOC,
13ST, 1301 AI 모델)

14 **유튜브 업로드**
(MAXCAM 1301 DOC,
13ST, 1301 AI 모델)

15 **소리타고 (음성인식)**
(MAXCAM 13ST 모델)

16 **AI 이미지 검색**
(MAXCAM 1301 AI 모델)

17 **화면 전환**
모니터 화면을 전환

18 **카메라 해상도 변경**
네비게이터바 우측에 위치

FHD 200만 화소
UHD 800만 화소
1300만 화소

19 **180도 회전**
네비게이터바 우측에 위치

Ⓑ 판서 모드



Ⓒ 동영상 모드

